

## Bedienungsanleitung TM20 Sendestation/Transmitter

### Aufbau Sendegerät

Bitte montieren Sie **zuerst** die Antenne an der Sendestation und schließen Sie dann erst ein 12V-Gleichspannungs-Netzteil auf der linken oder rechten Seite der Sendestation an. Bitte nicht mit dem Netzteil der Pager verwechseln (9V Wechselspannung)

**ACHTUNG: Wird das Netzteil ohne angesteckter Antenne angeschlossen, kann das die Sendestation zerstören.**

Die Tasten 1-20 sind Direkt-Ruf-Tasten für Gäste-Pager oder Mitarbeiter-Pager.

Um den richtigen Betriebs-Modus zu wählen, stellen Sie folgende Einstellung an der Sendestation ein:

- Gäste-Pager Betrieb: **PROG 9 9 6 ENTER (Standard)**
- Mitarbeiter-Pager Betrieb: **PROG 9 9 9 ENTER**

### Pager-Modus einstellen

(der gewählte Modus bleibt nach der Einstellung dauerhaft eingestellt):

#### Gäste-Pager

30 Sekunde blinken/vibrieren **PROG 9 8 1 ENTER**

**(Standard = 30 Sekunden)**

5 Minuten piepsen/blinken **PROG 9 8 3 ENTER**

#### Mitarbeiter-Pager

1x vibrieren **PROG 9 7 0 ENTER**

2x vibrieren **PROG 9 7 1 ENTER**

3x vibrieren **PROG 9 7 2 ENTER**

1x vibrieren/piepsen **PROG 9 7 3 ENTER**

2x vibrieren/piepsen **PROG 9 7 4 ENTER**

3x vibrieren/piepsen **PROG 9 7 5 ENTER**



### Pager rufen:

Tasten 1-20 nur die gewünschte Ziffern-Taste z.B. **Pager 7 auf Taste 7** drücken  
Pager 21-799 die Taste **PGR + 2 + 1 + ENTER** (um z.B. Pager 21 zu rufen).

### Reichweiten-Test:

Um die Reichweite der Pager zu testen, kann ein Dauersignal an die Pager gesendet werden. Alle 10 Sekunden erfolgt ein Ruf auf die Pager. Am besten einige Pager mitnehmen und auf einem ausgedruckten Lageplan den Bereich einzeichnen, in dem noch Empfang ist.

Reichweitentest starten: **PROG 9 9 2 ENTER**

Reichweitentest beenden: **CLEAR** Taste drücken