



Anleitung 4-Zeilige, alphanumerische Pager

Menü

Selektive Funktionen

1. Mit der langen Taste (auf oder ab) können verschiedene Funktionen gewählt werden
2. Die Taste so oft drücken bis die gewünschte Auswahl im Display erscheint
3. Die runde Taste bestätigt die Auswahl oder das gewählte Menü



Ein- Ausschalten

Einschalten (wenn der Pager ausgeschaltet ist)

1. Die lange Taste im oberen Bereich drücken und halten bis seine Anzeige im Display erscheint.
2. Die Einschaltfrage mit dem runden Bestätigungsknopf auswählen

Ausschalten

1. Mit dem langen Auswahlknopf im Menü bis zur Anzeige Ausschalten (Power OFF) gehen
2. Mit dem runden Bestätigungsknopf den Pager ausschalten

Nachricht lesen

- Nachrichten werden sofort nach Erhalt direkt angezeigt.
- Mit dem runden Bestätigungsknopf können die Nachricht vergrößert dargestellt werden.

Anzeigen gespeicherter Nachrichten:

1. Auswahl "ALLE LESEN"
2. Auswahlknopf zeigt Uhrzeit und Datum der Nachricht an.
3. Selektionstaste springt durch die Nachrichten

Nachricht löschen

1. Mit der Selektionstaste im Menü bis zur Displayanzeige ALLES Löschen
2. Mit dem Bestätigungsknopf auswählen
3. Mit der Selektionstaste ja oder Nein auswählen
4. Mit dem Bestätigungsknopf die Auswahl bestätigen



Anleitung 4-Zeilige, alphanumerische Pager

Datum Uhrzeit

1. Mit der Selektionstaste im Menü bis zur Displayanzeige Datum Uhrzeit
2. Mit dem Bestätigungsknopf auswählen
3. Mit der Selektionstaste die Stunden und die Minuten wählen
4. Mit dem Bestätigungsknopf die Auswahl bestätigen

Kontrast

1. Mit der Selektionstaste im Menü bis zur Displayanzeige Kontrast
2. Mit dem Bestätigungsknopf auswählen
3. Mit der Selektionstaste den gewünschten Kontrast anpassen
4. Mit dem Bestätigungsknopf die Auswahl bestätigen

Automatisches Ein- Ausschalten

1. Mit der Selektionstaste im Menü bis zur Displayanzeige Auto AN AUS
2. Mit dem Bestätigungsknopf auswählen
3. Mit der Selektionstaste die erforderliche Zeit auswählen
4. Mit dem Bestätigungsknopf die Auswahl bestätigen

Tastentöne EIN/AUS

1. Mit der Selektionstaste im Menü bis zur Displayanzeige „Tastentöne“
2. Mit dem Bestätigungsknopf auswählen
3. Mit der Selektionstaste die Töne ein oder ausschalten.
4. Mit dem Bestätigungsknopf die Auswahl bestätigen

Auswahl Alarm

1. Mit der Selektionstaste im Menü bis zur Displayanzeige „Alarm“
2. Mit dem Bestätigungsknopf auswählen
3. Mit der Selektionstaste den gewünschten Alarm auswählen.
4. Mit dem Bestätigungsknopf die Auswahl bestätigen





Alpha11 GmbH

Seit 1999

Wendelsteinstr. 2
85669 Pastetten
Tel. +49-8124 444 1350
E-Mail: info@alpha11.de

Anleitung 4-Zeilige, alphanumerische Pager

Biep

- Auswahl Biep Modus- Laut oder Soft mit Auswahltaste selektieren
- Auswahl der Zeit, danach mit dem Bestätigungsknopf beenden

Vibe

- Vibe Modus - Stark oder schwach Bestätigen danach
- Vibe Dauer - Konstant, P1, P2 oder P3 Bestätigen danach
- Auswahl der Zeit , danach mit dem Bestätigungsknopf beenden.

Beide

- Vibe Modus - Stark oder schwach Bestätigen danach
- Auswahl der Zeit , danach mit dem Bestätigungsknopf beenden.

Batterie

1 AAA Batterie

