

Handbuch zum Armband-Empfänger Apronti CALL

1. Einschalten

Drücken Sie so lange auf beide Tasten, bis sich der Armband-Empfänger einschaltet (ca. 1 Sekunde).

2. Rufe durchführen

Drücken Sie den Funkruf-Knopf (wenn dieser dem Gerät schon in der Programmierung zugordnet wurde).

3. Rufe entgegennehmen

Im Display erscheint der programmierte Name des Rufknopfes.

Drücken Sie 1 Sekunde auf eine der beiden Tasten am Armband-Empfänger bis im Display erscheint: **angenommen**

Hinweis: Ist ein zweiter Empfänger ebenfalls im Einsatz und auf die gleichen Rufknöpfe programmiert, so erscheint beim anderen Gerät im Display FERNLÖSCHUNG, wenn am anderen Empfänger der Ruf entgegen genommen wurde.

Wird der Ruf nicht gelöscht, wird die Vibration nach ca. 25 Sekunden wiederholt.



4. Ausschalten

Drücken Sie so lange auf beide Tasten, bis der Armband-Empfänger sich ausschaltet.

5. Aufladen

Schieben die auf der linken Seite den Verschluss-Riegel in Pfeilrichtung, um an den USB-Anschluss zu gelangen. Sie können mit dem beiliegenden USB-Netzteil mit 5V den Empfänger laden oder an einem PC über den USB-Anschluss.



Nach dem Anstecken erscheint **AKKU Ladeauswahl**.

Mit der linken Taste wählen Sie **langsam** mit der rechten Taste **schnelles** Laden.

Langsames Laden ist dem schnellen Laden zu bevorzugen, da dies schonender für den Akku ist.
Laden Sie bitte den Empfänger im täglichen Gebrauch über Nacht auf.

Hinweis: Die Akkus halten länger, wenn bei ankommendem Ruf die Vibration möglichst schnell bestätigt wird.
Vibration benötigt am meisten Akku-Leistung. Sollten Sie viele Rufe auf den Empfänger erhalten, empfehlen wir ein zweites Gerät, damit eines am Laden und eines im Einsatz ist.

Akku schwach

Der Armband-Empfänger erkennt einen schwachen Akku und zeigt dies im Display an. Danach kann noch für ca. 30 bis 60 Minuten weitergearbeitet werden. Laden Sie den Akku ca. 12 Stunden (z.B. über Nacht) mit der langsamen Lademethode auf. Nach dem 2. bis 3. Lade/Entladevorgang hat der Akku die volle Kapazität. Dies gilt auch nach einigen Wochen Betriebspause. Eine leichte Erwärmung beim Laden ist normal.

Ladeleistung langsam: 100 mA

Ladeleistung schnell: 400 mA

Ideale Umgebungstemperatur zum Laden: +10°C bis +30°C

Letzten Ruf anzeigen

Drücken Sie kurz noch einmal auf eine der beiden Tasten.

Weitere Rufe anzeigen

Gehen mehrere Rufe ein wird dies im Display angezeigt z.B. 2 weitere Rufe.

Drücken Sie eine der beiden Tasten um den vorherigen Ruf zu löschen, der nächste Ruf wird dann im Display angezeigt.

Repeater-Funktion

Ist ein Funk-Verstärker im Einsatz (Repeater), so wird zusätzlich auch die aktuelle Uhrzeit am Armband-Empfänger angezeigt. Bis zu 4x kann die Reichweite durch Repeater verlängert werden.