



Pager Pflgeetipps

So haben Sie möglichst lange Freude an Ihren neuen Pagern.

Um möglichst lange die Pager nutzen zu können, sollten Sie die folgenden Tipps beachten.

1. Nach der Lieferung oder Winterpause mindestens 10 Std. aufladen. Bei einer Winterpause 1x monatlich die Pager komplett aufladen (24 Std.)



2. Über Nacht die Pager nicht ausschalten. Sonst ist ein Dauerbetrieb am Tag nicht möglich. Nach einem Pager-Ruf den Pager mind. 2 Stunden wieder aufladen.



3. Achten Sie darauf, dass die Pager nie komplett entladen sind (Tiefentladen). Das überleben die Akkus oftmals nicht.

4. Einmal pro Woche die Kontakte anschauen, ob diese schmutzig sind und dann schlecht geladen werden könnten. Einfach trocken reinigen.



5. Die Pager im Kreislauf nutzen. Nicht immer nur die 1 ausgeben und den Pager 10 selten. Einfach mal die Pager in die andere Reihenfolge lang aufstecken.

6. Optimal sind **zwei Ladestationen**. Eine für die frisch geladenen Pager, eine für die zurückgegebenen Pager.



Ladestation + 2. Ladestation als Rückgabestation verwenden

7. Reinigung: Eine Reinigung sollte mindestens täglich erfolgen - bitte gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor:

- 1) Entfernen Sie grobe Verschmutzungen mit wenig Wasser und Seife oder Waschbenzin. Dieser Vorgang entfernt Bakterien;
- 2) Nehmen Sie ein sauberes, weiches, fusselfreies Tuch und einen Reiniger auf Isopropylalkoholbasis;
- 3) Reinigen Sie damit flächendeckend das Gehäuse. Dieser Vorgang inaktiviert Viren.

Nach dem Trocknen legen Sie den Pager wieder auf die Ladestation. Zur einfachen Desinfektion einfach Schritt 2 nach jedem Gebrauch durchführen.



Wir weisen darauf hin, dass Pager, die mit nicht zugelassenen Reinigungsmitteln gereinigt werden und entsprechende Beschädigungen aufweisen, nicht unter die Garantie fallen.

8. Achten Sie bei der Rückgabe der Pager auf die Ladestationen, dass der Pager fest angedrückt wird, bis ein einrasten zu spüren ist.

Wenn ein Pager mal nicht funktionieren sollte, so laden Sie diesen erst komplett 24 Std. auf und versuchen es erneut. Geht er dann immer noch nicht, kontaktieren Sie unseren Support unter support@alpha11.de



www.alpha11.de

www.arzt-pager.de

www.apronti.com