



Handbuch zum Armband-Empfänger

1. Einschalten

Drücken Sie so lange auf beide Tasten, bis sich der Armband-Empfänger einschaltet

2. Rufe durchführen

Drücken Sie den Funkruf-Knopf.

3. Rufe entgegennehmen

Im Display erscheint der programmierte Name des Rufknopfes.

Drücken Sie 1 Sekunde auf eine der beiden Tasten am Armband-Empfänger bis im Display erscheint: angenommen

Hinweis: Ist ein zweiter Empfänger ebenfalls im Einsatz und auf die gleichen Rufknöpfe programmiert, so erscheint beim anderen Gerät im Display FERNLÖSCHUNG, wenn am anderen Empfänger der Ruf entgegen genommen wurde.

4. Ausschalten

Drücken Sie so lange auf beide Tasten, bis der Armband-Empfänger sich ausschaltet.

5. Aufladen

Schieben die auf der linken Seite den Verschluss-Riegel in Pfeilrichtung, um an den USB-Anschluss zu gelangen. Sie können mit dem beiliegenden USB-Netzteil mit 5V den Empfänger laden oder an einem PC über den USB-Anschluss.

Nach dem Anstecken erscheint AKKU Ladeauswahl.

Mit der linken Taste wählen Sie langsam mit der rechten Taste schnelles Laden.

Langsames Laden ist dem schnellen Laden zu bevorzugen, da dies schonender für den Akku ist.

Laden Sie bitte den Empfänger im täglichen Gebrauch über Nacht auf.

Hinweis: Die Akkus halten länger, wenn bei ankommendem Ruf die Vibration möglichst schnell bestätigt wird.

Vibration benötigt am meisten Akku-Leistung. Sollten Sie viele Rufe auf den Empfänger erhalten, empfehlen wir ein zweites Gerät, damit eines am Laden und eines im Einsatz ist.

Im Normalbetrieb hält der Akku ca. 8-12 Std. und kann außerhalb der Schicht, z.B. über Nacht wieder aufgeladen werden.

Für 24-Std. Empfangsbereitschaft benötigen Sie einen 2. Armbandempfänger im Wechsel.

